#02 JoytokeyでGoogle音声検索

2019/4/16 情報ボランティア障害者支援の会 Sさんサポート・プロジェクト

2-1 キーボード/マウスをうまく使えない→課題解決について

任天堂SWITCHのJoy-Com

Joy-ComをWindows10 PCにBluetooth接続

「JoyToKey」 キーボード入力変換アプリ

https://joytokey.net/ja/download





2-2 右手Joy-Comでマウス操作・ボタン15でGoogle音声検索を利用



ボタン15:Ctrl+Shift+.でGoogle音声検索

2-3 左手Joy-Comでボタン2をCortana音声検索

3 JoyToKey v6.2 (ライセンスキー未登録): 左Joy	<i>γ-Con</i> — □ X	
ファイル(F) 設定(S) 機能の一時停止(R) ヘル	レプ(H)	-
右Joy-Con 左, by-Con	Joystick 1 Joystick 2 Options	
<mark>左Jby-Con</mark> 最初の設定	$\overline{x}g_{2}$ \overline{kki} $\overline{y}g_{1}$ \overline{y}_{2} Stick1 \leftarrow Disabled Stick1 \rightarrow Disabled Stick1 \uparrow Disabled Stick2 \leftarrow Disabled Stick2 \div Disabled Stick2 \uparrow Disabled Stick2 \div Disabled Stick2 \div Disabled Stick2 \div Disabled POV: \uparrow Disabled POV: \downarrow Disabled Button 1 Ctrl C Button 2 L-Win, C Button 4 Ctrl, V Button 5 Disabled Button 6 Disabled Button 6 Disabled Button 7 Disabled Button 7 Disabled Button 7 Disabled Button 7 Disabled	
	Button 8 Disabled Button 9 Disabled	
新規作成 名称変更 コピー 削除	このボタン設定を編集	

ボタン2:Winキー+CでCortana音声検索

2-4 PCとJoy-ComをBluetoothで接続する



2-5 Bluetoothまたはその他のデバイスで接続待ち受け状態にする

デバ	イスを追加する	×
デー	バイスを追加する mするデバイスの種類を選択してください。	
*	Bluetooth マウス、キーボード、ペン、オーディオまたはその他の種類の Bluetooth デバイス	
ç	ワイヤレス ディスプレイまたはドック ワイヤレス モニター、テレビ、Miracast を使用する PC、ワイヤレス ドック	
+	その他すべて Xbox コントローラーとワイヤレス アダプター、 DLNA など	

2-6 Joy-Conの接続

- ・ Joy-Con 側面の「シンクロボタン」を長押ししてプレーやランプを点滅させる
- ・点滅している状態でもう一度シンクロボタンを押すと点滅が消え、接続も解除される



PC画面にJoy-Con(L)、 Joy-Con(R)が表示されるので選択する
 ・登録は1つずつ行う

2-7 ペアリング・接続

- ・登録完了すると「接続済み」か「ペアリング済み」になる
- ・「接続済み」は使える状態
- 「ペアリング済み」はシンクロボタンを長押ししてプレイヤーランプを点滅させてから、
 なにかのボタンを押せば「接続済み」になる



2-8 ゲームコントローラの設定から入力テスト

- ・キーボードの「Win」キーと「R」キーを同時に押すと
 ファイル名を指定して実行というダイアログがでる
- ・「control /name Microsoft.GameControllers」と入力でゲームコントローラが起動する



・Wireless GamepadがJoy-Conなので、そのプロパティを開けば入力テストができる

🐢 ゲーム コントローラー	×
これらの設定で、コンピューターにインストールされているゲーできます。	-ムコントローラーを構成
インストール済みゲーム コントローラー(<u>N</u>)	
コントローラー	状態
Wireless Gamepad	ок
Wireless Gamepad	ок
詳細設定(<u>D</u>)	プロパティ(<u>P</u>) OK

2-10 アナログスティックの入力が8方向しかできない



2-11 Googleを聞き取りモードで開く

Google検索窓にカーソルを置いて Ctrl+Shift+. : Googleを聞き取りモードで開く





Winキー+C: Cortanaを聞き取りモードで開く

組み合わせるキー	動作
[Space]	キーボード切り替え(言語とレイアウト)
[Ctrl] + [Space]	前回のキーボードレイアウトに戻す
[Shift] + [Space]	キーボード切り替え(言語とレイアウト)逆順
[A]	アクションセンター
[B]	通知領域アイコン選択
[Alt] + [B]	ブロードキャストの開始/中断(ゲームモード)
[Ctrl] + [Shift] + [B]	ディスプレイドライバーのリセット
[C]	Cortanaを聞き取りモードで開く(オプション)
[Ctrl] + [C]	カラーフィルターのオン/オフ
[Shift] + [C]	チャームメニューを開く
[D]	ウィンドウを最小化してデスクトップ表示

JoyToKeyを自動で起動する

2019/4/16 情報ボランティア障害者支援の会 Sさんサポート・プロジェクト

(1)コルタナで → タスク スケジューラを検索・起動する

「タスクの作成」からウィザードに従って、

- ・タスク名(例えば「JoyToKey」)を入力
- ・トリガは「ログオン時」を選択
- ・操作は「プログラムの開始」を選ぶ
- ・動作は JoyToKey.exe のファイルを選択し、タスク作成を完了させる

その後、一覧から作成したタスクを選び、「最上位の特権で実行する」をチェック。

他にも、設定タブを開き、「タスクを停止するまでの時間」や「要求時に実行中のタスクが終了しない場合、タスクを強制的に停止する」などもOFFにしておく

これで、JoyToKey がログオン時に管理者権限で自動的に実行されるようになる

2-14 タスクスケジューラ起動>タスクの作成



2-15 タスクスケジューラ 全般を設定







2-17 タスクスケジューラ 操作を設定

● 9スクの作成 × 全般 トリガ・操作 操件 設定 タスクを作成する場合、サメワの開始時に発生する操作を指定する必要があります。 新しい操作 ③ 操作 詳細 ● このタスクで実行する操作を 設定 プログラムの開始 ・ プログラム/スクリプト(P): C:¥Users¥yukio¥Desktu	プログラムの開始」を設定× ##定してください。 ④ 「記動プログラム」を指定
全般 トリガー 操作 設定 タスクを作成する場合、シェクの開始時に発生する操作を指定する必要があります。 このタスクで実行する操作を 操作(の) 操作 詳細 プログラムの開始 ごのグラムの開始 ジログラム/スクリプト(P): C:¥Users¥yukio¥Deskto	クロククムの用知。そのたべ 指定して(ださい。 ④「記動プログラム」を指定
タスクを作成 300間始時に発生する操作を指定する必要があります。 このタスクで実行する操作を 操作 詳細 #作(n) プログラムの開始 設定 プログラム/スクリプト(P): C:¥Users¥yukio¥Desktu	指定して(ださい。 ④「記動プログラム」を指定
操作 詳細 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ④「記動プログラム」を指定
② 引数の追加 (オブション)(新規(N) 編集(E) 削除(D) OK キャンセル	Op¥20190402¥JoyToKey¥JoyToKeyε 参照(R) (A): (5) OK キャンセル

*これで再起動すると自動的に「Joytokey」が起動する